

IPv4 over IPv6 対応 有線ブロードバンドルーター FGN[®]1300



v1.1.s版 2019年9月

1	はじめに	
1.	.1 製品の特長	6
1.	.2 各部の名称と機能	
2	Web 設定について	
2.	2.1 Web GUI へのアクセス方法	
	2.1.1 GUIにアクセス出来ない場合の確認事項	
2.	2.2 各設定ボタン動作について	
3	状態表示	
4	ネットワーク設定	
4.	.1 LAN 設定	13
	4.1.1 DHCP サーバーのクライアント表示	14
	4.1.2 固定 IP アドレス付与設定	
4.	4.2 WAN 設定	
	4.2.1 IPv4 設定 WAN 接続モード DHCP クライアント	
	4.2.2 IPv4 設定 WAN 接続モード PPPoE クライアント	
	4.2.3 Pv4 設定 WAN 接続モード IP アドレス固定	21
	4.2.4 Pv6 設定 WAN 接続モード v6 コネクト	23
	4.2.5 IPv6 設定 WAN 接続モード 無効	23
4.	4.3 VLAN 設定	24
	4.3.1 VLAN IP 詳細設定	
4.	4	
4.	.5 IPv4 ファイアウォール設定	
	4.5.1 MAC フィルタリング設定	
	4.5.2 URL フィルタリング設定	
	4.5.3 ルーター宛フィルタリング設定	
	4.5.4 ルーター通過フィルタリング設定	
	4.5.5 ポートマッピング設定	
5	システム管理	
5.	.1 パケット送受信量 統計	
5.	5.2 システムモニタ	
5.	5.3 時刻情報設定	
5.	5.4 DoS 検知·防御設定	
5.	5.5 ネットワークユーティリティ	
5.	5.6 システムログ	40
5.	5.7 ファームウェアバージョンアップ	41
5.	5.8 設定保存·読み込み·初期化	
5.	5.9 ユーザー・パスワード設定	
6	再起動とログアウト	

7 付	·録	45
7.1	設定例 - VLAN 設定(同一ネットワーク帯のケース)	45
7.2	設定例 - VLAN 設定(異なるネットワーク帯のケース)	47
7.3	工場出荷値一覧	49
7.4	制限值一覧	19
7.5	製品仕様	50
7.6	筐体寸法	51
7.7	トラブルシューティング/Q&A 集	52

安全にお使い頂くために

ーご注意ー

- ■本機の故障、誤動作、不具合あるいは天災や停電等の外的要因によって、通信の機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失、及び誤った設定を行ったために生じた損害賠償につきまして、当社は一切その責任を負いません。
- ■通信内容の漏洩や改ざん等による精神的損害・純粋経済損失につきまして、当社は一切その責任を 負いません。
- ■本機は日本国内向け技術基準適合証明のみ取得しておりますので、海外では利用できません。

ーお取り扱い上のご注意ー

!警告

!注意

安全に正しくお使い頂き、お客様や財産への損害を防ぐために、以下のマークの記されている項目を 必ずお守り下さい。

- - 極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器、電算機システム、医療システム等) では使用しないで下さい
 - 本機の通気孔をふさがないでください。
 - ● 本機を医療機器や心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している人の近くで使用しないで下さい。医療機器の誤動作の原因となります。
 - 落雷の恐れがある場合は本機の使用を直ちに中止し、接続されているケーブルを取り外して下さい。落雷により本機及び本機が接続されている機器の故障、発煙、発火の可能性があります。 なお、落雷等の天災による故障の場合、保障期間内であっても有償修理となりますので、あらかじめご了承下さい。
 - ●本機から煙が出たり異臭が発生した場合等、異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。その際は電源を切り、煙が出なくなる、もしくは異臭が消えることを確認した後、当社へご連絡下さい。
 - 濡れた手で本機の操作や接続作業を行わないで下さい。火災、感電、故障の原因となります。
 - 本機を分解・改造しないで下さい。火災、感電、故障の原因となります。また、故障した場合、 保証期間内であっても保証を受けられなくなります。
 - ●本機の近くに花瓶や植木鉢、コップ、化粧品、薬品等の液体が入った容器、小さな金属等を置かないで下さい。これらの異物が本製品の内部に混入した場合、火災、感電、故障の原因となります。また、本機の内部に水や金属等の異物が混入した場合、すぐに本製品の電源を 0FF にし、販売元へご連絡下さい。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。
 - 本機は屋内用として開発されております。屋外へ設置したり、屋外で使用することはお止め下 さい。雨やほこり等により故障、破損の原因となります。
 - 本機を調理台の近く等、油飛びや湯気のあたるような場所、及びごみやほこりの多い場所に設置しないで下さい。
 - 本機を高温多湿な場所、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、熱器具や加湿器等の近くで設置・保管・放置しないで下さい。
 - 本機の動作中は本機内部及び外側が熱くなることがあります。本機のそばにビニール等、熱により熔けやすいものを置かないで下さい。
 - 本機の通気孔をふさいだり、重ねて設置しないで下さい。
 - 本機を温度差の激しいところや、結露するような場所へ設置しないで下さい。故障の原因となり ます。
 - 本機を長期間ご使用にならないときは、電源を OFF にし、本機に接続されている各種ケーブル を外して下さい。
 - 本機の RJ45 コネクタに異物を挿入しないで下さい。感電、故障の原因となります。

- 電波障害に関する自主規制について-

本機はクラスA情報技術装置です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

- 商標について-

- Microsoft^(R) Windows^(R) 7 Operating System は米国 Microsoft Corporation の米国、及びその他の国における商標です。
- その他、記載の会社名、及び製品名は各社の商標または登録商標です。

-その他-

- ■本機の仕様や外観、内部のソフトウェア(ファームウェア)については、改良のため予告無しに変更することがあります。
- 本書の内容については、将来予告無く変更することがあります。
- ■本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り・記載もれなどお 気付きの点がありましたらご連絡下さい。

1 はじめに

1.1 製品の特長

本機は IPv4 over IPv6 通信に対応した有線 LAN ブロードバンドルーターです。 本機は以下のような特長があります。

- IPv4 over IPv6 通信に対応(株式会社朝日ネットが提供する v6 コネクトに対応)
- クアッドコア CPU 1.3GHz を搭載したハイスペック仕様
- Power over Ethernet に対応(IEEE 802.3af/at 準拠・WAN ポート受電対応)
- 有線 LAN はギガビットポートを搭載(10/100/1000Mbps・LAN 側 4 ポート/WAN 側 1 ポート)

1.2 各部の名称と機能

本機背面



本機底面



番号	名称	機能	
1	リセットスイッチホール	本機の設定を工場出荷値に戻す場合、本機の電源が ON の状態で、細	
		い棒等で本ボタンを 10 秒以上長押しして下さい。ボタンから離れた後に	
		初期化が開始します。 電源 LED 以外の LED が一旦消灯します。	
2	L1~L4	有線 LAN ポートです。	
3	W1	有線 WAN ポートです。	
4	電源スイッチ	電源の ON/OFF をします。	
5	DC IN	電源アダプタを接続する差込口です。	
6	ケーブルクランプホール	付属の電源ケーブル用クランプを取り付ける穴です。	
$\overline{\mathcal{O}}$	壁掛け用ネジ穴	壁掛け用のネジ穴です。ネジはお客様準備になります。	

本機上面



LED	機能	状態	内容
	電源	消灯	本機に電力が供給されていない
		点灯	本機に電力が供給されている
W1	WAN ポート	消灯	WAN ポートのリンクが確立していない
		点灯	WAN ポートのリンクが確立している
		点滅	WAN ポートで通信中
OP	予備 LED	消灯	未使用の LED のため、常に消灯状態
L1~L4	LAN ポート	消灯	LAN ポートのリンクが確立していない
		点灯	LAN ポートのリンクが確立している
		点滅	LAN ポートで通信中
S1	ステータス 1	消灯	WAN ポートで IPv4 アドレスを取得していない
		点灯	WAN ポートで IPv4 アドレスを取得している
S2	ステータス 2	消灯	WAN ポートで IPv6 アドレスを取得していない
		点灯	WAN ポートで IPv6 アドレスを取得している
\$3	予備 LED	消灯	未使用の LED のため、常に消灯状態

2 Web 設定について

2.1 Web GUI へのアクセス方法

- ① 本機背面の LAN ポート(L1~L4)と PC を LAN ケーブル(RJ-45)で接続して下さい。
- ② 設定する PC の P アドレスは下記のように自動取得として下さい。



③ PC でブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://192.168.150.1/」を入力して下さい。



④ 下記のようにユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。 ユーザー名とパスワードを半角英数字で入力して[OK]ボタンをクリックして下さい。



⑤ 本機の設定画面(トップ画面/状態表示画面)が表示されます。



2.1.1 **GUI にアクセス出来ない場合の確認事項**

下記を確認して下さい。

- PC と本機背面の LAN ポートが、RJ-45 ケーブルで正しく接続されているか確認して下さい。
- PCと接続している LAN ポートの LED(L1~L4)が点灯していることを確認して下さい。
- PC が本機からの DHCP アドレス「192.168.150.30~192.168.150.209 の範囲(初期値)」で取得 できているか確認して下さい。

2.2 各設定ボタン動作について

設定時に利用するボタンの動作について説明いたします。

LAN設定		ユーザー名・パスワード設定
本機のLAN側IPアドレス、	サブネットマスク、DHCPサーバーの設定を行います。	本桷の設定画面にアクセスするためのユーザー名・パスワードを設定します。
IPアドレス	192.168.150.1	ユーザー名とパスワードを空欄に設定すると、ユーザー名・パスワードによる保護が無効となります。
サブネットマスク	255.255.255.0	
DHCPサーバー設定		和しいユーリー名
DHCPサーバー	有効▼	新しいパスワード
付与IPアドレス範囲	先頭 192.168.150.30	新しいパスワード(再入力)
	終了 192.168.150.209 クライアント表示	キャンセル 設定変更 ※クリック直後より、設定内容が反映されます
	固定IPアドレス付与設定	
リース期限	240 (15-10080 分)	
ホスト名	FGN1300	
802.1d Spanning Tree	無効 ▼	

ボタン名称	内容
〔キャンセル〕	入力・変更した値を変更前の値に戻します。
〔設定保存〕	入力・変更した値を保存します。
	実動作へ反映する為には、[適用]または[再起動]を行う必要があります。
〔適用〕	入力・変更した値を保存した上で、再起動を実施します。
	設定変更値は再起動完了後より、実動作へ反映します。
〔設定変更〕	設定内容を保存し、即時に実動作へ反映します。

3 状態表示

本機の動作状態を表示します。

左のメニューリストから「状態表示」を選択します。

Fibergate Inc. 株式会社ファイバーゲート				
➡FGN1300設定項目 → 数据表示 申 → ネットワーク設定	状態表示			
 □ システム管理 □ 再起動 	現在の動作状態を表示します。			再読み込み
	システム情報			
_	システム起動時間	57 secs		
	ファームウェアバージョン	v1.1.18s		
	ビルド時刻	Vied Aug 7 10:19:17 051	2010	
	CPUロードアペレージ	0.69 0.18 0.06	(過去1分55	计15分間の負荷平均)
	プロセス数	2/80	(現在のプロ	セス数/総プロセス数)
	メモリ使用率	Total:507184 Used:55904	1 Free:451280	(単位: Kbytes)
	NAPTセッション数	117		(最大:31260)
	LANポート (グループ0)			
	所屋インタフェース	LAN1, LAN2, LAN3, LAN	4	
	VLAN ID			
	LAN IPアドレス	192.168.150.1		
	サブネットマスク	255.255.255.0		
	DHCPサーバー	有効		
	MACアドレス	98:2D:BA:50:12:C4		
	WANポート (IPv4)			
	接続モード	DHCPクライアント		
	IPv4アドレス	64.114.205.52		
	サブネットマスク	255.255.255.255		
	MACアドレス	98:2D:BA:50:12:C5		
	WANポート (IPv6)			
	接続モード	v6 コネクト 接続中		
	IPv6アドレス - IPoE	2405:6580:3220:5d00:9a	2d:baff:fe50:12c5/64	
	IPv6アドレス - v6 コネクト	2405/6580 3220 5400.01	HT2 H004 II/128	
	IPv6 デフォルトゲートウェイ	fe80::207:7dff:fe6d:d3c5		
	MACアドレス	98:2D:BA:50:12:C5		
			Copyright(C)	2018 Fibergate Inc.

■ システム情報

システム情報		
システム起動時間	1 hour, 15 mins, 16 secs	
ファームウェアバージョン	01.1.126	
ビルド時刻	Ton Jun 25 19:38:59-087 2019	
CPUロードアベレージ	1.32 1.29 1.20 (過去	去1分5分15分間の負荷平均)
プロセス数	1/79 (現在	Eのプロセス数/総プロセス数)
メモリ使用率	Total:507188 Used:56428 Free:45076	50 (単位: Kbytes)
NAPTセッション数	26	(最大:31268)

項目	内容
システム起動時間	本機が起動してからの経過時間を表示します。
ファームウェアバージョン	ファームウェアバージョンを表示します。
ビルド時刻	ファームウェアの作成時刻を表示します。
CPU ロードアベレージ	過去1分/5分/15分間の CPU 負荷と1/0 使用率の指標を表示します。
プロセス数	現在、実行されているプロセス数とプロセス総数を表示します。
メモリ使用率	総メモリ容量(Total)、使用中メモリ容量(Used)、空きメモリ容量(Free)を表示します。
NAPT セッション数	現在、使用されている NAPT セッション数(IP アドレス変換処理数)を表示します。

■ LAN ポート

LANポート (グループ0)		
所屋インタフェース	LAN1, LAN2, LAN3, LAN4	
VLAN ID		
LAN IPアドレス	192.168.150.1	
サブネットマスク	255.255.255.0	
DHCPサーバー	有効	
MACアドレス	98:2D:BA:50:12:C4	

項目	内容
所属インタフェース	各グループに所属しているLAN インタフェースを表示します。
VLAN ID	VLAN ID を表示します。
LAN IP アドレス	LAN 側の IP アドレスを表示します。
サブネットマスク	LAN 側のサブネットマスクを表示します。
DHCP サーバー	DHCP サーバーの有効/無効を表示します。
MAC アドレス	LAN 側ポートの MAC アドレスを表示します。

■ WAN ポート(IPv4)

・ DHCP クライアントモード時の表示です

WANポート (IPv4)		
接続モード	DHCPクライアント	
IPv4アドレス	192.168.10.36	
サブネットマスク	255.255.255.0	
IPv4 デフォルトゲートウェイ	192.168.10.1	
MACアドレス	98:2D:BA:50:10:FD	

P アドレス固定モード時の表示です

WANポート (IPv4)				
接続モード IPアドレス固定設定 接続中				
IPv4アドレス 192.168.1.1				
サブネットマスク	255.255.255.0			
IPv4 デフォルトゲートウェイ 192.168.1.254				
MACアドレス	98:2D:BA:50:10:FD			

・ PPPoE クライアントモード時の表示です

WANボート (IPv4)		
接続モード	PPPoE 接続中	
IPv4アドレス	122.3+9.116.61	
サブネットマスク	258.258.296.286	
IPv4 デフォルトゲートウェイ	124.106.80.123	
MACアドレス	98:2D:BA:50:10:FD	

項目	内容
接続モード	WAN 側の IPv4 接続モードを表示します。
IPv4 アドレス	WAN 側の IPv4 アドレスを表示します。
サブネットマスク	WAN 側のサブネットマスクを表示します。
Pv4 デフォルトゲートウェイ	WAN 側のデフォルトゲートウェイを表示します。
MAC アドレス	WAN 側ポートの MAC アドレスを表示します。

■ WAN ポート(IPv6) v6 コネクトモード時の表示です

WANポート (IPv6)	
接続モード	v6 コネクト 接続中
IPv6アドレス - IPoE	3405/8568/3228 5e08 Re2/15e# %50 186954
IPv6アドレス - v6 コネクト	3405.0550.3229.5400.0.3672.6033.01/28
IPv6 デフォルトゲートウェイ	Web 201 Patheecose
MACアドレス	98:2D:BA:50:10:FD

項目	内容
接続モード	WAN 側の IPv6 接続モードを表示します。
IPv6 アドレス-IPoE	WAN 側の IPoE で接続している IPv6 アドレスを表示します。
IPv6 アドレス-v6 コネクト	WAN 側の v6 コネクトで接続している IPv6 アドレスを表示します。
Pv6 デフォルトゲートウェイ	WAN 側の IPv6 デフォルトゲートウェイを表示します。
MAC アドレス	WAN 側ポートの MAC アドレスを表示します。

4 ネットワーク設定

本機のネットワーク設定を行います。

4.1 LAN 設定

本機の LAN 設定を行います。

左のメニューリストから「ネットワーク設定」→「LAN 設定」を選択します。

Fibergate Inc. 株式会社ファイバーゲート		
 ➡ FGN1300設定項目 ➡ 状態表示 ➡ ネットワーク設定 ➡ LAN設定 	LAN設定 ^{本機のLAN側IPアドレス、サ}	ブネットマスク、DHCPサーバーの設定を行います。
	IPアドレス	192.168.150.1
	サブネットマスク	255.255.255.0
□□□ 1FVモノアイアシオール設定	DHCPサーバー設定	
	DHCPサーバー	有効
	付与IPアドレス 範囲	先頭 192.168.150.30
		終了 192.168.150.209 クライアント表示
		固定IPアドレス付与設定
	リース期限	240 (15-10080 分)
	ホスト名	FGN1300
	802.1d Spanning Tree	無効 ▼
		キャンセル 設定保存 適用

項目	内容	
IP アドレス	本機のLAN 側の IP アドレスを設定します。	
サブネットマスク	本機の LAN 側のサブネットマスクを設定します。	

■ DHCP サーバー設定

DHCP サーバー	本機の DHCP サーバーの動作(無効/有効)を選択します。	
付与 IP アドレス範囲	前項において「サーバー」が選択された場合に、DHCP サーバーが付与する IP	
	アドレスの範囲(開始 ℙ アドレスと終了 ℙ アドレス)を設定します。	
クライアント表示	DHCP サーバーから IP アドレスを取得しているクライアントの情報を表示します。	
固定IPアドレス付与設定	DHCP サーバー 固定 IP アドレス付与設定画面を表示します。	
リース期限	付与する IP アドレスのリース期限を設定します。	
ホスト名	付与するホスト名を設定します。	

4.1.1 DHCP サーバーのクライアント表示

DHCP サーバーから IP アドレスを取得しているクライアントの情報を表示します。 前項画面の「LAN 設定」内の〔クライアント表示〕ボタンをクリックします。

LAN設定			
本機のLAN側IPアドレス、サブネットマスク、DHCPサーバーの設定を行います。			
IPアドレス	192.168.150.1		
サブネットマスク	255.255.255.0		
DHCPサーバー設定			
DHCPサーバー	有効▼		
付与IPアドレス範囲	先頭 192.168.150.30		
	終了 192.168.150.209 クライアント表示		
	固定IPアドレス付与設定		
リース期限	240 (15-10080 分)		
ホスト名	FGN1300		
802.1d Spanning Tree	無効▼		
	キャンセル 設定保存 適用		

接続中のDHCPクライアント					
本機のDHCPサーバーからIPアドレスを取得したDHCPクライアントの情報を表示します。					
ホスト名	MACアドレス	IPアドレス	リース期限残	クライアント08	
PC1329N	PC1329N 54:E1:AD:05:61:3A 192.168.150.30 03h : 59m : 38s				
再読み込み 閉じる					

項目	内容	
ホスト名	クライアントに設定されているホスト名を表示します。	
MAC アドレス	クライアントの MAC アドレスを表示します。	
IP アドレス	クライアントが DHCP サーバーから取得した IP アドレスを表示します。	
リース期間残	DHCP リース期間の残り時間を表示します。	
クライアント OS クライアントの OS が表示されます。 ※1		
※1:クライアント側の仕様により OS が表示されない場合があります		

4.1.2 固定 IP アドレス付与設定

クライアントの MAC アドレス情報によって、常に同じ № アドレス(固定 № アドレス)を付与するための設定を行います。

前項画面の「LAN 設定」内の〔固定 Ⅳ アドレス付与設定〕ボタンをクリックします。

LAN設定		DHCPサーバー 固定IPアドレス付与設定
本機のLAN側IPアドレス、	サブネットマスク、DHCPサーバーの設定を行います。	本機のDHCPサーバーが特定の端末に対して、常に同じIPアドレスを付与するための設定を行い
IPアドレス	192.168.150.1	ます。
サブネットマスク	255.255.255.0	DHCPサーバー 固定IPアドレス付与を有効にする
DHCPサーバー設定		IPアドレス
DHCPサーバー	有効▼	MACZELZ
付与IPアドレス範囲	先頭 192.168.150.30	
	終了 192.168.150.209 クライアント表示	コメント (半角英数字15文字以内)
	固定IPアドレス付与設定	リストへ登録
リース期限	240 (15-10080 分)	
ホスト名	FGN1300	DHCPサーバー 固定IPアドレス付与リスト(20エントリまで登録可能)
802.1d Spanning Tree	無効▼	リスト IPアドレス MACアドレス コメント 選択
	キャンセル 設定保存 適用	選択したエントリを削除 全て削除

項目	内容
DHCP サーバー固定 IP アドレス 付与を有効にする	固定 IP アドレス付与を有効にする場合にチェックを入れて下さい。
IP アドレス	付与する IP アドレスを設定します。
MAC アドレス	固定 IP アドレスを付与する対象 MAC アドレスを設定します。
コメント	登録する MAC アドレスに関する情報を設定します。(任意)

【設定】

IP アドレス、MAC アドレス、コメント入力後、〔リストへ登録〕ボタンをクリックすると、リストへ登録されます。

DHCPサーバー 固定IPアト	ドレス付与設定	DHC	CPサーバー	- 固定IPア	ドレス付与詞	设定
本機のDHCPサーバーが特定の端末に対して、常に同じIP ます。 	アドレスを付与するための設定を行い	本機のDF ます。	HCPサーバーが特定の対	#末に対して、常に同じIF	Pアドレスを付与するため	の設定を行い
☑ DHCPサーバー 固定IPアドレス付与を有効にする		DHCP	サーバー 固定IPアドレ	ス付与を有効にする		
IPアドレス 192	2.168.150.31	IPアドレス	K			
MACアドレス 00:	00:5e:00:53:00	MACアド	レス			
exa	mple1 (半角英数字15文字以内)	-1<2				(半角英数字15文字以内)
リストへ登録		リスト	へ登録			
DHCPサーバー 固定IPアドレス付与リスト(20エントリま	まで登録可能)	DHCPサ	ーバー 固定IPアドレス	付与リスト(20エントリ	まで登録可能)	
リスト IPアドレス ΜΑCアドレス	コメント 選択	リスト	IPアドレス	MACアドレス	イベメロ	選択
選択したエントリを削除 全て削除		1	192.168.150.31	00:00:5e:00:53:00	example1	
		選択し	たエントリを削除	全て削除		

本製品の WAN ポート側に接続する回線・ネットワークを設定します。 左のメニューリストから「ネットワーク設定」→「WAN 設定」を選択します。

● IPv4 WAN 設定(DHCP クライアントモード時の表示)

Fibergate Inc. 株式会社ファイバーゲート		
 ➡ FGN1300設定項目 ➡ 状態表示 ➡ ネットワーク設定 ➡ LAN設定 ➡ WAN設定 ➡ IPv4設定 	IPv4 WAN設定 WAN側接続モードの設定を行 プロバイダ、回線事業者との勢	定 います。 契約内容などを確認の上、設定を行って下さい。
□□□□ IPv6設定	WAN接続モード	DHCPクライアント 、
□ VLAN設定 □ □ 有線LANポート設定	ホスト名	
□ □ IPv4ファイアウォール設定	MTU Size	1492 (1400-1500 bytes)
● ○ システム管理	DNS自動取得	
一□ 冉起勤 _ □] ログアウト	DNS固定設定	
	プライマリーDNS	
	セカンダリーDNS	
	UPnPを有効にする	
	IGMP Proxyを有効にする	
	■ WAN側からのPingに応答を	r返す
	□ WAN側から設定画面への□	ログオンを許可する
	L2TPパススルーを有効にす	5
	IPSecパススルーを有効にす	5
	□ PPTPパススルーを有効にす	18
		キャンセル 設定保存 適用

● IPv6 WAN 設定 (v6 コネクトモード時の表示)

Fibergate Inc. 株式会社ファイバーゲート	
 ➡ FGN1300設定項目 ➡ 状態表示 ➡ ネットワーク設定 ➡ LAN設定 ➡ IPv4設定 ➡ IPv6設定 ➡ VLAN設定 ➡ QLAN式ホート設定 ➡ IPv4ファイアウォール設定 ➡ IPv4ファイアウォール設定 ➡ IPv5空 ➡ IPv5空 	IPv6 WAN設定た WAN機線モードの設定を行います。 プロバイダ、回線事業者との契約内容などを確認の上、設定を行って下さい。 WAN技線モード WAN技線モード WAN技線モード V6 コネクト・ トンネルID センタ例のコンドボイントのIPv6アドレス・インタフェースID クライアント側のグローバルIPv4アドレス クドレス変更通知に使用する通知キー アドレス変更通知に使用する通知パくフッド 上ャンセル

4.2.1 IPv4 設定 WAN 接続モード DHCP クライアント

「WAN 接続モード」で「DHCP クライアント」を選択します。

IPv4 WAN設定				
WAN側接続モードの設定を行います。				
プロバイダ、回線事業者との契約内容な	どを確認の上、設定を行って下さい。			
WAN接続モード	DHCPクライアント *			
ホスト名				
MTU Size	1492 (1400-1500 bytes)			
DNS自動取得				
○ DNS固定設定				
プライマリーDNS				
セカンダリーDNS				
UPnPを有効にする				
IGMP Proxyを有効にする				
□ WAN側からのPingに応答を返す				
WAN側から設定画面へのログオンを	許可する			
L2TPパススルーを有効にする				
IPSecパススルーを有効にする				
PPTPパススルーを有効にする				
キャンガ	7儿 設定保存 適用			

項目	内容
WAN 接続モード	「DHCP クライアント」を選択します。
ホスト名	プロバイダとの契約資料や、既存 LAN の環境において、ホスト名の設
	定が必要な場合にのみ設定します。
MTU Size	MTU を設定します。通常、変更する必要はありません。値を変更する
	場合はプロバイダへ確認して頂くか、既存の LAN 環境に合わせて設
	定して下さい。
DNS 自動取得/DNS 固定設定	プロバイダとの契約資料や、既存LANの環境に合わせて設定します。
	「DNS 固定設定」を選択した場合は、「プライマリーDNS」「セカンダリー
	DNS」を設定します。
UPnP を有効にする	UPnP を有効にする場合にチェックを入れます。
IGMP Proxy を有効にする	IGMP Proxy を有効にする場合にチェックを入れます。
WAN 側からの Ping に応答を返す	WAN(インターネット)側からの Ping に応答を返す場合にチェックを入
	れます。 ※1
WAN 側から設定画面へのログオン	WAN 側から設定画面へのログオンを許可する場合にチェックを入れ
を許可する	ます。※1
L2TP パススルーを有効にする	L2TP パススルーを有効にする場合にチェックを入れます。 ※2
IPsec パススルーを有効にする	Psec パススルーを有効にする場合にチェックを入れます。※2
PPTP パススルーを有効にする	PPTP パススルーを有効にする場合にチェックを入れます。※2

※1:これらの設定は、本画面ではチェックなし(無効)となっていますが、ルーター宛フィルタリング設定にて、特定IP アドレスのみ許可することができます。

※2: VPN パススルーを有効にしても、ルーター通過フィルタリング設定において関連する通信(IPSec パススルー UDP500 番、PPTP パススルーTCP1723 番、L2TP パススルー UDP1701 番)を遮断するエントリを登録した 場合、VPN パススルーは機能しません。(ルーター通過フィルタリング設定が優先されます。)

4.2.2 IPv4 設定 WAN 接続モード PPPoE クライアント

「WAN 接続モード」で「PPPoE クライアント」を選択します。

IPv4 WAN設定				
WAN側接続モードの設定を行います。				
プロバイダ、回線事業者との契約内容などを確認の上、設定を行って下さい。				
WAN接続モード	PPPoEクライアン	/ト▼		
ユーザー名				
パスワード				
パスワード (再入力)				
MTU Size	1452	(1360-1492 bytes)		
● DNS自動取得				
ONS固定設定				
プライマリーDNS				
セカンダリーDNS				
UPnPを有効にする				
IGMP Proxyを有効にする				
■ WAN側からのPingに応答を返す				
■ WAN側から設定画面へのログオンを許可する				
L2TPパススルーを有効にする				
IPSecパススルーを有効にする				
PPTPパススルーを有効にする				
キャン	セル 設定保存	適用		

項目	内容
WAN 接続モード	「PPPoE クライアント」を選択します。
ユーザー名	プロバイダトの初約姿型な金昭」て記字にます
パスワード	クロハイダとの笑利員科を参照して改正しより。
MTU Size	MTU を設定します。通常、変更する必要はありません。値を変更する
	場合はプロバイダへ確認して頂くか、既存の LAN 環境に合わせて設
	定して下さい。
DNS 自動取得/DNS 固定設定	プロバイダとの契約資料や、既存LANの環境に合わせて設定します。
	「DNS 固定設定」を選択した場合は、「プライマリーDNS」「セカンダリー
	DNS」を設定します。
UPnP を有効にする	UPnP を有効にする場合にチェックを入れます。
IGMP Proxy を有効にする	IGMP Proxy を有効にする場合にチェックを入れます。
WAN 側からの Ping に応答を返す	WAN(インターネット)側からの Ping に応答を返す場合にチェックを入
	れます。 ※1
WAN 側から設定画面へのログオン	WAN 側から設定画面へのログオンを許可する場合にチェックを入れ
を許可する	ます。※1
L2TP パススルーを有効にする	L2TP パススルーを有効にする場合にチェックを入れます。 <mark>※2</mark>
IPsec パススルーを有効にする	Psec パススルーを有効にする場合にチェックを入れます。※2
PPTP パススルーを有効にする	PPTP パススルーを有効にする場合にチェックを入れます。※2

※1:これらの設定は、本画面ではチェックなし(無効)となっていますが、ルーター宛フィルタリング設定にて、特定IP アドレスのみ許可することができます。

※2: VPN パススルーを有効にしても、ルーター通過フィルタリング設定において関連する通信(IPSec パススルー UDP500 番、PPTP パススルーTCP1723 番、L2TP パススルー UDP1701 番)を遮断するエントリを登録した 場合、VPN パススルーは機能しません。(ルーター通過フィルタリング設定が優先されます。)

4.2.3 IPv4 設定 WAN 接続モード IP アドレス固定

「WAN 接続モード」で「IP アドレス固定」を選択します。

IPv4 WAN設定				
WAN側接続モードの設定を行います。				
プロバイダ、回線事業者との契約内容などを確認の上、設定を行って下さい。				
WAN接続モード	IPアドレス固定 ▼			
IPアドレス	192.168.1.1			
サブネットマスク	255.255.255.0			
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.254			
MTU Size	1500 (1400-1500 bytes)			
プライマリーDNS				
セカンダリーDNS				
UPnPを有効にする				
IGMP Proxyを有効にする				
■ WAN側からのPingに応答を返す	¢			
□ WAN側から設定画面へのログオンを許可する				
L2TPパススルーを有効にする				
□ IPSecパススルーを有効にする				
PPTPパススルーを有効にする				
++	マンセル 設定保存 適用			

項目	内容
WAN 接続モード	「IP アドレス固定」を選択します。
₽ アドレス	
サブネットマスク	プロバイダとの契約資料や、既存LANの環境に合わせて設定します。
デフォルトゲートウェイ	
MTU Size	MTU を設定します。通常、変更する必要はありません。値を変更する
	場合はプロバイダへ確認して頂くか、既存の LAN 環境に合わせて設
	定して下さい。
DNS 自動取得/DNS 固定設定	プロバイダとの契約資料や、既存LANの環境に合わせて設定します。
	「DNS 固定設定」を選択した場合は、「プライマリーDNS」「セカンダリー
	DNS」を設定します。
UPnP を有効にする	UPnP を有効にする場合にチェックを入れます。
IGMP Proxy を有効にする	IGMP Proxy を有効にする場合にチェックを入れます。
WAN 側からの Ping に応答を返す	WAN(インターネット)側からの Ping に応答を返す場合にチェックを入
	れます。 ※1
WAN 側から設定画面へのログオン	WAN 側から設定画面へのログオンを許可する場合にチェックを入れ
を許可する	ます。※1
L2TP パススルーを有効にする	L2TP パススルーを有効にする場合にチェックを入れます。 ※2
IPsec パススルーを有効にする	IPsec パススルーを有効にする場合にチェックを入れます。※2
PPTP パススルーを有効にする	PPTP パススルーを有効にする場合にチェックを入れます。※2

※1:これらの設定は、本画面ではチェックなし(無効)となっていますが、ルーター宛フィルタリング設定にて、特定IP アドレスのみ許可することができます。

※2: VPN パススルーを有効にしても、ルーター通過フィルタリング設定において関連する通信(IPSec パススルー UDP500 番、PPTP パススルーTCP1723 番、L2TP パススルー UDP1701 番)を遮断するエントリを登録した 場合、VPN パススルーは機能しません。(ルーター通過フィルタリング設定が優先されます。)

4.2.4 IPv6 設定 WAN 接続モード v6 コネクト

「WAN 接続モード」で「v6 コネクト」を選択します。

IPv6 WAN設定
WAN側接続モードの設定を行います。 プロバイダ、回線事業者との契約内容などを確認の上、設定を行って下さい。
WAN接続モード v6 コネクト▼
トンネルD
センタ側のエンドポイントのIPv6アドレス
クライアント側エンドポイントのIPv6アドレス・インタフェースID
クライアント側のグローバルIPv4アドレス
アドレス変更通知に使用する通知キー
アドレス変更通知に使用する通知パスワード
キャンセル 設定保存 適用

項目	内容
WAN 接続モード	「v6 コネクト」を選択します。※1
トンネル D	
センタ側のエンドポイントの IPv6 アドレス	
クライアント側エンドポイントの IPv6 アドレス・	v6 コネクトサービス提供プロバイダとの契約資料を参照して
インタフェース D	設定します。
クライアント側のグローバル IPv4 アドレス	
アドレス変換通知に使用する通知キー	
アドレス変換通知に使用する通知パスワード	

※1:IPv6 設定にて v6 コネクトを設定する場合、事前にIPv4 設定にてDHCPクライアント(初期値)を設定にしておく必要があります。

4.2.5 IPv6 設定 WAN 接続モード 無効

「WAN 接続モード」で「無効」を選択します。

IPv6 WAN	l設定		
WAN側接続モードの設定を行います。 プロバイダ、回線事業者との契約内容などを確認の上、設定を行って下さい。			
WAN接続モード	無効 キャンセル 設定保存 適用		
項日	内容		

項目	内容
WAN 接続モード	「無効」を選択します。 <mark>※1</mark>

※1:IPv6のWANモードを利用しない場合は、必ず「無効」を選択して下さい。

本機の VLAN 設定を行います。

左のメニューリストから「ネットワーク設定」→「VLAN 設定」を選択します。

Fibergate Inc. 株式会社ファイバーゲート								
➡FGN1300設定項目 → 状態表示	VLAN設定	2						
□	VLANの設定を行います	VLANの設定を行います。						
	 同一のVLAN IDで計 異なるのVLAN IDで VLAN IP グループC VLAN IP グループ1 	 VLANUUSZEで110/359。 同一のVLAN IDで設定されたLANボート間の通信を許可します。 異なるのVLAN IDで設定されたLANボート間の通信を追断します。 VLAN IP グループOlt、IPv4.IPv6通信の両方に対応します。 VLAN IP グループ1~31は、IPv4通信のみの対応となります。 						
	□ VLANを有効にする	■ VLANを有効にする						
	VLAN ID・IPグループ	設定	_					
	インダフェース LAN1	裡別 有線LANポート	Tag	Trunk	VLAN 2	N ID(2~4094)	VLAN IPクループ	
	LAN2	有線LANポート			2		グループ0 *	
	LAN3	有線LANポート 有線LANポート			2		グループ0 *	
		Higkennylt I.			2		<u>911-70</u>	
	VLAN IP設定 グループ VLAI	NIP IPアドレ	ス	サブネットマ	マスク	DHCPサーバー	- 詳細設定	
	グループ0	192.168.1	50.1	255.255.25	55.0	有効	LAN設定	
	グループ1	192.168.1	60.1	255.255.25	55.0	無効	IP設定	
	グループ2	192.168.1	70.1	255.255.25	55.0	無効	IP設定	
	クルーフ3	192.168.1	80.1	255.255.25	55.0	無効	IP設定	
	キャンセル	设定保存」適用	Ħ					
項目	内容	内容						
VLAN を有効にする	VLAN を有す	VLANを有効にする場合にチェックを入れて下さい。※1						
VLAN ID・IP グループ設定								
インタフェース	各物理イン	各物理インタフェースを表示しています。						
種類	各物理イン	各物理インタフェースの種類を表示しています。						
Tag	対象インタフ	対象インタフェースの「agを有効にする場合にチェックを入れて下さい。						
Trunk	対象インタフ	対象インタフェースの Trunk を有効にする場合にチェックを入れて下さい。※2						
VLAN ID	対象インタフ	対象インタフェースの VLAN ID を設定します。						
VLAN IP グループ	対象インタフ	対象インタフェースの VLAN IP グループを設定します。 ※3						
VLAN IP 設定								
グループ	VLAN IP 設	VLAN IP 設定対象のグループを表示しています。						
VLAN IP	対象グルー	対象グループの VLAN ℙを有効にする場合にチェックを入れて下さい。						
IP アドレス	対象グルー	対象グループの VLAN IP の IP アドレスを表示します。						
サブネットマスク	対象グルー	対象グループの VLAN IP のサブネットマスクを表示します。						
DHCP サーバー	対象グルー	対象グループの DHCP サーバーの有効/無効状態を表示します。						
詳細設定	対象グルー	プの VLAN	IP0	つ設定を	を行	う場合に	、ボタンをク	リックします。
※1:VLAN を有効状態から# ※2:Trunk を設定したインタン Trunk を設定できるイング	無効へ変更する場 フェースは、全て(タフェースは 1 つ	易合、VLAN の VLAN ID のみです。	の設 との	全値は 通信が	:初其 許可	明値に戻 されたイ	りますので注 ンタフェース。	意して下さい。 として動作します。

※3: VLAN IP グループ 0 は、IPv4,IPv6 通信の両方に対応しますが、グループ 1~3 は IPv4 通信のみとなります。

4.3.1 VLAN IP 詳細設定

各 VLAN IP グループに対する IP アドレス等の設定を行います。 VLAN IP グループは、グループ 0~3 まで設定できます。 グループ 0 の VLAN IP は常に有効で IP アドレス等 の情報は LAN 設定の値を利用します。

前項画面の「VLAN 設定」で VLAN を有効にするにチェックを入れた後、グループ 1 の VLAN IP にチェック を入れ 〔IP 設定〕のボタンをクリックします。

✓ VLANを有効 VLAN ID・IPグ	なにする ループ 設定	,						グループ1IP	設定
インタフェー	ス しん	種別	Tag	Trunk	VLAN	ID(2~4094)	VLAN IPグループ	グループ1のIPアドレス、5	ナブネットマスク、DHCPサーバーの設定を行います。
LAN1	有約	泉LANポート			2		グループ0 🔹		
LAN2	有約	泉LANポート			2		グループ0 *	グループ1IPアドレス	192.168.160.1
LAN3	有編	泉LANポート			2		グループ0 🔻	グループ1サブネットマス	ベク 255.255.255.0
LAN4	有新	泉LANポート			2		グループ0 🔻	グループ1DHCPサーバー話	
VLAN IP設定								DHCPサーバー	無効 ▼
VLAN IP設定	VLAN IP	IPアドレ	ス	サブネットマ	マスク	DHCPサーバー	- 詳細設定	付与IPアドレス範囲	先頭 192.168.160.30
グループ0		192.168.1	50.1	255.255.25	55.0	有効	LAN設定		終了 192.168.160.254 クライアント表示
グループ1		192.168.1	60.1	255.255.25	55.0	無効	IP設定		
グループ2		192.168.1	70.1	255.255.25	55.0	無効	IP設定		固定IPアトレス们与設定
グループ3		192,168,1	80.1	255.255.25	55.0	無効	IP設定	リース期限	480 (15-10080分)
								ドメイン名	
キャンセル	設定	保存適用	Ħ						
									キャンセル 設定保存 閉じる

項目	内容
グループ1 IP アドレス	グループ1のIP アドレスを設定します。
グループ1サブネットマスク	グループ1のサブネットマスクを設定します。
グループ 1 DHCP サーバー設定	
DHCP サーバー	グループ1のDHCPサーバーの動作(無効/有効)を選択します。
付与 IP アドレス範囲	前項において「サーバー」が選択された場合に、DHCP サーバーが付与
	する IP アドレスの範囲(開始 IP アドレスと終了 IP アドレス)を設定します。
クライアント表示	DHCP サーバーから IP アドレスを取得しているクライアントの情報を表示し
	ます。
固定 IP アドレス付与設定	DHCP サーバー 固定 IP アドレス付与設定画面を表示します。
リース期限	付与する P アドレスのリース期限を設定します。
ホスト名	付与するホスト名を設定します。

本機の有線 LAN ポートの設定を行います。

左のメニューリストから「ネットワーク設定」→「有線 LAN ポート設定」を選択します。

 ➡ FGN1300設定項目 ➡ 状態表示 ➡ ネットワーク設定 ➡ LAN設定 ➡ WAN設定 ➡ 1AN設定 ➡ A線LANポート設定 ➡ IPv4ファウォール設定 	有線LANポート設定				
	電源をOFFにすることです 	す象ボートを無効にすること; 電源	ができます。 (WANはOFF(リンク	こすることができません) 	
	LAN1	ON V	LinkUp	1000M FDX	
	LAN2	ON V	LinkUp	100M FDX	
□ ウール型	LAN3	ON 🔻	LinkDown		
	LAN4	ON 🔻	LinkDown	-	
	WAN	ON 🔻	LinkUp	1000M HDX	
	キャンセル 設定	海 用			

項目	内容
有線 LAN ポート	LAN1~4、WAN ポートを表示しています。
電源	各ポートの電源「ON」「OFF」を選択します。 <mark>※1</mark>
リンク	各ポートのリンク状態を表示します。
速度	各ポートの通信レートを表示します。

※1:「OFF」設定のポートは通信を行うことができません。LAN ケーブルを接続しても該当ポートの LED は消灯になります。 WAN ポートは「OFF」設定にすることはできません。 本機のIPv4 ファイアウォール設定を行います。

4.5.1 MAC フィルタリング設定

LAN 側に接続する特定の端末について MAC アドレスをもとに WAN 側への接続を禁止する設定を行います。 左のメニューリストから「ネットワーク設定」→「IPv4 ファイアウォール設定」→「MAC フィルタリング設定」を選択します。

Fibergate Inc. 株式会社ファイバーゲート				
 ➡ FGN1300設定項目 ➡ 1 ➡ 1 ➡ 1 ➡ 3 ¬>> ¬> <li< th=""><th>MACフ</th><th>ィルタリング設定</th><th></th></li<>	MACフ	ィルタリング設定		
→ CAN設定 中 🔁 WAN設定	登録したMACアドレスのWAN(インターネット)側への通信を禁止します。			
	☑ MACフィルタ MACアドレス	タリングを有効にする		
□ - IPv4ファイアウォール設定 □ MACフィルタリング設定	אכאב	(半角英数字記号20文字	以内)	
 したレイルタリング設定 ルーター宛フィルタリング設定 ルーター通過フィルタリング設定 	キャンセル	リストへ登録・設定保存リストへ登録	録・適用	
□ 1/2 7 2020 1000000000000000000000000000000	MACフィルタリン	・リング登録リスト(20エントリまで登録可能)		
——————————————————————————————————————	No.	MACアドレス	イベメロ	
└──── ログアウト	1 🔲	00:00:5e:00:53:00	example0	
	2	00:00:5e:00:53:01	example1	
	3	00:00:5e:00:53:02	example2	
	選択したエント	~りを削除 全て削除		

内容
MAC フィルタリングを有効にする場合にチェックを入れて下さい。
通信を禁止する MAC アドレスを設定します。
登録する MAC アドレスに関する情報を設定します。(任意)
入力した値をクリア(空欄)にします。
リストへ登録し、設定を保存します。 ※1
リストへ登録し、設定を適用します。 ※2
チェックを入れたエンドリを削除します。
全てのエントリを削除します。

※1:設定内容を動作へ反映するためには、本機の再起動を行う必要があります。 ※2:ボタンをクリックした直後より、動作反映のための再起動が実施されます。

4.5.2 URL フィルタリング設定

登録した URL、またはキーワードを含む HTTP サイトへの接続を禁止する設定を行います。

左のメニューリストから「ネットワーク設定」→「IPv4 ファイアウォール設定」→「URL フィルタリング設定」を選択します。

FibergateInc. 株式会社ファイバーゲート	
 ■ FGN1300設定項目 ■ 状態表示 ■ ネットワーク設定 ■ LAN設定 ■ WAN設定 ■ VLAN設定 ■ 有線LANポート設定 ■ Fa線LANポート設定 ■ IPv4ファイアウォール設定 ■ MACフィルタリング設定 ■ URLフィルタリング設定 ■ ルーター宛フィルタリング設定 ■ ルーター通過フィルタリング設定 ■ ポートマッピング設定 ■ 再起動 ■ ログアウト 	URLDAUSULS 登録したURL、またはキーワードを含むHTTPサイトへの接続を拒否します。 本フィルタリングは、HTTPサイトのみに対応しており、HTTPSサイトには対応していません。 URLフィルタリングを有効にする URL・キーワード (半角英数字30文字以内) キャンセル リストへ登録・設定保存 URLフィルタリング 登録リスト (20エントリまで登録可能) URLの URL・キーワード ● example1.jp ○ example3.jp 選択したエントリを削除 全て削除

項目	内容
URL フィルタリングを有効にする	URL フィルタリングを有効にする場合にチェックを入れて下さい。
URL·+-ワ-ド	拒否するキーワードを設定します。 ※1
[キャンセル]ボタン	入力した値をクリア(空欄)にします。
〔リストへ登録・設定保存〕ボタン	リストへ登録し、設定を保存します。 ※2
〔リストへ登録・適用〕ボタン	リストへ登録し、設定を適用します。 ※3
URL フィルタリング登録リスト	
〔選択したエントリを削除〕ボタン	チェックを入れたエントリを削除します。
〔全て削除〕ボタン	全てのエントリを削除します。

※1:本フィルタリングは、HTTP サイトのみに対応しており、HTTPS サイトには対応していません。 ※2:設定内容を動作へ反映するためには、本機の再起動を行う必要があります。

※3:ボタンをクリックした直後より、動作反映のための再起動が実施されます。

4.5.3 **ルーター宛フィルタリング設定**

本機(ルーター)宛のパケットに対する受信パケットフィルタリングの設定を行います。



■ 対象受信インタフェース

LAN 側	WAN・インターネット側
① LAN (グループ 0~3)	2 PPPoE
	③ WAN(DHCP クライアント・IP 固定)
	④ v6 コネクト

注意事項

フィルタリングリストに登録されていないパケットは、LAN 側から本機宛への通信は許可となります。 インターネット側(WAN を含む)から本機宛への通信は全て破棄となります。

左のメニューリストから「ネットワーク設定」→「IPv4 ファイアウォール設定」→「ルーター宛フィルタリング設定」を選択します。

 	レー 本機(・「i」 範 プロトコ 受信(7) に 支 気気が スント キャ ルーター	メ機 (ルーター)宛のパケットに対するフィルタリング設定を行います。 本機 (ルーター)宛のパケットに対するフィルタリング設定を行います。 ・「送信元ドアドレス」はマスク増進が可能です。(例. xxx xxx xxx/29) ・「送信先ボート番号」は範囲増進が可能です。(例. 1024:1025) 処理 破栗 • プロトコル TCP+UDP • 愛信 (入力) インタフェース LAN: グループ0 (LAN側: グループ0→本機) • 送信先ボート範囲								
	処理	プロトコル	受信 (入力) インタフェース	送信元IP アドレス	送信先 ポート範囲		操作			
	破棄	TCP	LAN : グループ0	192.168.150.30	80	Drop 30 to GUI	↑ ↓ 削除			
	破棄	TCP	LAN : グループ0	192.168.150.31	80	Drop 31 to GUI	↑ ↓ 削除			
	破棄	TCP	WAN	203.0.113.1	80	Drop WAN to GUI	↑ ↓ 削除			
	全て削	除								

項目	内容
処理	「破棄」か「許可」を選択します。
プロトコル	「TCP+UDP」「TCP」「UDP」「ICMP」「GRE」「ESP」「AH」から選択します。
受信(入力)インタフェース	「LAN:グループ0~3」「PPPoE」「WAN」「v6 コネクト」から選択します。
送信元 IP アドレス	送信元 IP アドレスを設定します。 <mark>※1</mark>
送信先ポート範囲	送信先ポート番号を設定します。 ※2
コメント	登録するエントルに関する情報を設定します。(任意)
[キャンセル]ボタン	入力した値をクリア(空欄)にします。
〔リストへ登録・設定保存〕ボタン	リストへ登録し、設定を保存します。 ※3
〔リストへ登録・適用〕ボタン	リストへ登録し、設定を適用します。 ※4
ルーター宛フィルタリング登録リスト	
操作〔↓〕〔↑〕ボタン	矢印の方向にエントリ順序を移動します。
〔削除〕ボタン	対象エントリを削除します。
〔全て削除〕ボタン	全てのエントリを削除します。

※1:マスク値と組み合わせることにより、範囲指定が可能です。(例. 192.168.150.0/24)

※2:範囲設定する場合「:」で区切ります。(例. 20:21)

※3:設定内容を動作へ反映するためには、本機の再起動を行う必要があります。

※4:ボタンをクリックした直後より、動作反映のための再起動が実施されます。

4.5.4 ルーター通過フィルタリング設定

本機(ルーター)を通過するパケットに対するフィルタリングを行います。 対象となる受信・送信インタフェースは下記①~④になります。 また、インタフェースに対するパケット通過の方向例を A~C で示します。



■ 対象受信・送信インタフェース

LAN 側	WAN・インターネット側
① LAN (グループ 0~3)	2 PPPoE
	③ WAN (DHCP クライアント・IP 固定)
	④ v6 コネクト
	⑤ ALL(全てのインタフェースが対象)

■ 対象パケット通信方向

パケットの方向	受信(入力)インタフェース	送信(出力)インタフェース
A方向	LAN (グループ 0~3)	PPPoE・WAN・v6 コネクト・ALL
B方向	LAN (グループ0~3)	LAN (グループ0~3)
C方向	PPPoE・WAN・v6 コネクト・ALL	LAN (グループ0~3)

左のメニューリストから「ネットワーク設定」→「IPv4 ファイアウォール設定」→「ルーター通過フィルタリング設定」を選択します。

Fibergate Inc. 株式会社ファイバーゲート										
	レーイ WAN-LANE ます。 ・「送信5 範囲指灯 の理 プロトコル 受信 (スカ)) 送信 (はカ)) 送信 (はカ)) 送信元Pアド 送信元ポート	ター通過こ RUANグループ語(本 EIPアドレス」はマス EIT・ド番号」は範囲 生する場合は「:」(インタフェース インタフェース ・レス 範囲	クガレタリ 機ルーターを通道 ク指定が可能です。 コロン)で指定して 酸果・ TCP+UDP ALL (全 LAN:グル	* ルタリング設定 -ターを通道するパケット)のフィルタリング設定を行い Eが可能です。(例.xxxxxxxxxxxxxxx が可能です。(例.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
	送信先IPアド	シレス								
	送信光小一下 コメント キャンセ	**8円 ル リストへ登録	(半角英数字 ・設定保存	記号26文字以内) リストへ登録・適用]					
	ルーター通過	フィルタリング登録リ	Jスト (100エント!	Jまで登録可能)						
	処理 プ	미トコル 受(イン	言 (入力) ・タフェース	送信 (出力) インタフェース	送信元IP アドレス	送信元 ポート範囲	送信先IP アドレス	送信先 ポート範囲	אכאב	操作
	破棄	TCP LAN	: グループ0	PPPoE	192.168.150.30	1024:65535	203.0.113.1	80	example1	↑ ↓ 削除
	全て削除									

項目	内容
処理	「破棄」か「許可」を選択します。
プロトコル	「TCP+UDP」「TCP」「UDP」「ICMP」「GRE」「ESP」「AH」から選択します。
受信(入力)インタフェース	「ALL(すべてのインタフェース)」「LAN:グループ 0~3」「PPPoE」「WAN」
	「v6 コネクト」から選択します。
送信(出力)インタフェース	「ALL(すべてのインタフェース)」「LAN:グループ 0~3」「PPPoE」「WAN」
	「v6 コネクト」から選択します。
送信元 IP アドレス	送信元 IP アドレスを設定します。 ※1
送信元ポート範囲	送信元ポート番号を設定します。※2
送信先 IP アドレス	送信先 IP アドレスを設定します。 ※1
送信先ポート範囲	送信先ポート番号を設定します。※2
コメント	登録するエントルに関する情報を設定します。(任意)
[キャンセル]ボタン	入力した値をクリア(空欄)にします。
〔リストへ登録・設定保存〕ボタン	リストへ登録し、設定を保存します。 ※3
〔リストへ登録・適用〕ボタン	リストへ登録し、設定を適用します。 ※4
ルーター通過フィルタリング登録リス	
操作〔↓〕〔↑〕ボタン	矢印の方向にエントリ順序を移動します。
〔削除〕ボタン	対象エントリを削除します。
〔全て削除〕ボタン	全てのエントリを削除します。

※1:マスク値と組み合わせることにより、範囲指定が可能です。(例. 192.168.150.0/24)

※2:範囲設定する場合「:」で区切ります。(例. 20:21)

※3:設定内容を動作へ反映するためには、本機の再起動を行う必要があります。

※4:ボタンをクリックした直後より、動作反映のための再起動が実施されます。

4.5.5 **ポートマッピング設定**

「ポートマッピング設定」では、WAN(インターネット)側から本機のWAN側IPアドレス・ポート宛の接続要求を、LAN側IPアドレス・ポートへ転送するための設定を行います。



ヘアピンNATについて

ヘアピンNATを有効にした場合、LAN側の端末は、同一ネットワーク内に存在するポートマッピング先の機器に対して、本機が取得しているWAN側のIPと設定した送信先ポート番号を指定することでアクセスすることができます。



左のメニューリストから「ネットワーク設定」→「IPv4 ファイアウォール設定」→「ポートマッピング設定」を選択します。

FibergateInc. 株式会社ファイバーゲート								
#FGN1300設定項目 ☆ ホトワーク設定 ☆ ホトワーク設定 ☆ ホトワーク設定 ☆ ↓ LAN設定 ☆ ↓ VLAN設定 ↓ 有線LANボート設定 ☆ ↓ 可称LANボート設定 ☆ ↓ 「有線LANボート設定 ↓ ↓ ロークールタリング設定 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	ポート WAN (イン・ ドレス・ボー・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 マッピン ターネット) 創からな トへ転送するたいスパート番号」 で送信元ドアドレスJ ご送信元ド ・ト番号 の 、 たれート番号 ・レス して、 たれート番号 シス たれート番号 シス を有効にする シ シ クリストへ登録 シンク ひまへ の 、 201 の こ 201 の こ 201 の こ 201 の こ 201 の こ 201 の 201 の こ 201 の 201 の 201 の こ 201 の 201 0 201	 グ設定 時線のWAN創PP 設定を行いまず はマスク培進が回転をが可 「CP+UL (平角英語 (半角英語 (中美定県存) 	PFレス・ポー 合、全てのIPア・ 可能です。(例 能です。で 指定して下さ ・ (範囲指定2 」 (範囲指定2 」 リストへ登録 登録可能)	ト宛の接続要求を、 ドレスが対象とな し xxx xxx xxx xxx xxx い、(例、1024:1) 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	LAN側Pア ります。 29) 025)		
	プロトコル	受信 (入力) インタフェース	送信元IP アドレス	送信先 ポート番号	転送先IP アドレス	転送 (変換) 先ポート番号	イベメロ	ヘアピン NAT状態 操作
	TCP 全て削除	v6 コネクト	0.0.0.0/0	8080	192.168.150.2	80	example1	無効 ↑ ↓ 削除

項目	内容
プロトコル	「TCP+UDP」「TCP」「UDP」から選択します。
受信(入力)インタフェース	「PPPoE」「WAN」「v6 コネクト」「ALL」から選択します。
送信元 IP アドレス	WAN側からアクセスする送信元 IP アドレスを設定します。 ※1
送信先ポート番号	WAN側からアクセスする際のポート番号を設定します。※2
転送先IPアドレス	転送先のLAN側IPアドレスを設定します。
転送(変換)先ポート番号	転送先の接続ポート番号を設定します。
コメント	登録するエントルに関する情報を設定します。(任意)
ヘアピンNATを有効にする	ヘアピンNAT機能を有効にする場合にチェックを入れます。
[キャンセル]ボタン	入力した値をクリア(空欄)にします。
〔リストへ登録・設定保存〕ボタン	リストへ登録し、設定を保存します。 ※3
〔リストへ登録・適用〕ボタン	リストへ登録し、設定を適用します。 ※4
ポートマッピング登録リスト	
操作〔↓〕〔↑〕ボタン	矢印の方向にエントリ順序を移動します。
〔削除〕ボタン	対象エントリを削除します。
〔全て削除〕ボタン	全てのエントリを削除します。

※1:マスク値と組み合わせることにより、範囲指定が可能です。(例. 192.168.150.0/24)

※2:範囲設定する場合「:」で区切ります。(例. 20:21)

※3:設定内容を動作へ反映するためには、本機の再起動を行う必要があります。

※4:ボタンをクリックした直後より、動作反映のための再起動が実施されます。

5 システム管理

本機の各種システム管理の設定を行います。

5.1 パケット送受信量 統計

各有線ポートのパケット送受信量を表示します。

左のメニューリストから「システム管理」→「パケット送受信量 統計」を選択します。

GN1300設定項目] 状態表示] ネットワーク設定	パケット送	受信量 統計						
■ システム管理 ■ ジステム管理 	パケットの送受信量を表示	パケットの送受信量を表示します。						
 システムモニタ 	有線I AN1							
	受信パケット:	0						
	受信バイト:	0						
※フークユーティリティ	送信パケット:	60						
·····································	送信バイト:	5600						
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	有線LAN2							
🔄 ユーザー・パスワード設定	受信パケット:	0						
	受信バイト:	0						
	送信パケット:	60						
	送信バイト:	5600						
	有線LAN3	N						
	受信パケット:	0						
	受信バイト:	0						
	送信パケット:	60						
	送信バイト:	5600						
	有線LAN4							
	受信パケット:	0						
	受信バイト:	0						
	送信パケット:	60						
	送信バイト:	5600						
	有線WAN	л. — — Л.						
	受信パケット:	8018						
	受信バイト:	929662						
	送信パケット:	7549						
	送信バイト:	1125770						

項目	内容
〔再読み込み〕ボタン	統計情報を更新します。

本機のシステム情報を監視します。

左のメニューリストから「システム管理」→「システムモニタ」を選択します。



項目	内容
システム監視を有効にする	システム監視を有効にする場合にチェックを入れて下さい。
〔設定変更〕ボタン	システム監視を適用します。適用時の再起動は不要です。
〔再読み込み〕ボタン	監視情報を更新します。

5.3 時刻情報設定

本機の時刻情報の設定を行います。

左のメニューリストから「システム管理」→「時刻情報設定」を選択します。

Fibergate Inc. 株式会社ファイバーゲート												
 ➡ FGN1300設定項目 ➡ 秋態表示 ➡ ネットワーク設定 ➡ システム管理 ➡ 月 パケット送受信量 統計 	時刻情	時刻情報の設定を行います。										
ト システムモニタ 現在の時刻 時刻情報設定 現在の時刻 ト わのS検知・防御設定 ト ネットワークユーティリティ タイムゾー ト システムログ ト ファームウェアバージョンアップ ト 設定保存・読み込み・初期化 ユーザー・パスワード設定 日 ログアウト	現在の時刻 タイムゾーン NTPウラ・ NTPサーバー 設定保存	2019 本画面を開 (GMT+09:0 イアントを有対 ntp1.jst 適用	年 09 いてい 0) Japa かにする mfeed) 月 る端末のI an, Korea 5 I.ad.jp ▼	05 時間をコヒ	<u>₽</u>	19	時	10	分	32	秒

項目	内容
現在の時刻	本機が保持している時刻情報を表示します。
タイムゾーン	工場出荷値で(GMT+09:00)Japan,Korea が選択されています。
	(通常、変更する必要はありません。)
NTP クライアントを有効にする	NTP のクライアントを有効にする場合にチェックを入れて下さい。
NTP サーバー	参照するNTP サーバーを選択するか、NTP サーバーのアドレスを選択します。

本機の時刻情報の設定を行います。

左のメニューリストから「システム管理」→「Dos 検知・防御設定」を選択します。

Fibergate Inc. 株式会社ファイバーゲート	
 ➡ FGN1300設定項目 ➡ 状態表示 ➡ ネットワーク設定 ➡ システム管理 ➡ パケット送受信量 統計 ➡ システムモニタ ➡ B刻情報設定 ➡ DoS検知・防御設定 ➡ DoS検知・防御設定 ➡ マットワークユーティリティ ➡ システムログ ➡ ファームウェアバージョンアップ ➡ 設定保存・読み込み・初期化 ➡ ユーザー・パスワード設定 ➡ 再起動 ■ ログアウト 	DOS検知・防御設定 WAN側からのDOS (denial-of-service) 攻撃の検知・防御の設定を行います。 Port Scan 検知・防御設定 無効 SYN Flood 検知・防御設定 無効 キャンセル 設定保存 適用

項目	内容
Port Scan 検知·防御設定	Port Scanを検知・防御設定の動作(無効/有効)を選択します。
SYN Flood 検知·防御設定	SYN Flood を検知・防御設定の動作(無効/有効)を選択します。

本機からの ping や arp 等のコマンドを実行します。

左のメニューリストから「システム管理」→「ネットワークユーティリティ」を選択します。

デibergateInc. 株式会社ファイバーゲート		
 ➡ FGN1300設定項目 ➡ 状態表示 ➡ ネットワーク設定 ➡ システム管理 ➡ パケット送受信量 統計 ➡ システムモニタ ➡ 時刻情報設定 ➡ DoS検知・防御設定 ➡ DoS検知・防御設定 ➡ DoS検知・防御設定 ➡ システムログ ➡ ファームウェアバージョンアップ ➡ 設定保存・読み込み・初期化 ➡ ユーザー・パスワード設定 ➡ 再起動 ➡ ログアウト 	ネットワークユーティリティリティ実行 各種ネットワークユーティリティコマンドを実行できます。 コマンドによっては結果表示までに時間がかかるものがあるのでご注意ください。	
	ping : ping -c 3 127.0.0.1 arpping : arping -c 3 127.0.0.1 -I br0 arp : arp -a route : route nslookup : Inslookup localhost iperf3 client : iperf3 -c 127.0.0.1	実行 実行 実行 実行 実行 実行 実行

各コマンド欄に実行するコマンドを入力した後、〔実行〕ボタンをクリックします。

注意事項

arp コマンドおよび route コマンドは、コマンド内容を指定できません。 コマンドによっては応答に時間がかかる場合があります。応答があるまで他の WebGUI の操作はできません。 本機のシステムログを表示します。

左のメニューリストから「システム管理」→「システムログ」を選択します。

Fibergate Inc. 株式会社ファイバーゲート	
 → FGN1300設定項目 → 状態表示 → ネットワーク設定 → システム管理 → システムモニタ → システムモニタ → 時刻情報設定 → DOS検知・防御設定 → DOS検知・防御設定 → マットワークユーティリティ → システムログ → ファームウェアバージョンアップ → 設定保存・読み込み・初期化 → ユーザー・パスワード設定 → 再起動 → ログアウト 	SURPLACE Support Approximation Appropinitatin Appropino

項目	内容
〔再読み込み〕ボタン	システムログを更新します。
〔消去〕ボタン	表示されているシステムログを消去します。

本機のファームウェアバージョンアップを行います。

左のメニューリストから「システム管理」→「ファームウェアバージョンアップ」を選択します。



項目	内容
現在のバージョン	動作中のファームウェアバージョンを表示します。
ファイル選択	〔ファイルを選択〕ボタンをクリックすると、ファイルが選択できます。
〔手動バージョンアップ開始〕ボタン	選択したファームウェアを本機へ反映します。 ※1

※1:ボタンをクリックした直後より、反映作業と再起動が実施されます。 バージョンアップ中、再起動中に本機の電源を切ったり、ケーブルを抜いたりしないで下さい。

【手順】

ファームウェアバージョンアップ ファームウェアのバーションアップを行います。 バーションアップ中は、半般の発展を切ったりケーブルを抱いたりしないで下さい。	現在のパージョン V1.1.11s (Mon Jun 3 17:10:29 CST 2019) ファイル選択 ファイルを選択 fgn1300s_fw_1120s.bin
現在の(-ジョン) >>>1/1020 CST 2019) ファイル展留 「アイルを選択)ボタンをクリック 理想/(-ジョンアップ間) 「アイルを選択」マルタンをクリック 「日本の「「「「「「」」2020 CST 2019) 「日本の「「「「」」2020 CST 2019) アメールを選択 日本の「「「「」」2020 CST 2019) 「アイルを選択」「ボタンをクリック 「日本の「「「」」2020 CST 2019) 「日本の「「「「」」2020 CST 2019) 「日本の「「「」」2020 CST 2019) 「日本の「「「」2020 CST 2019) 「日本の「「「」2020 CST 2019) 「日本の「「「「」2020 CST 2019) 「日本の「「「」2020 CST 2019) 「日本の「「「」2020 CST 2019) 「日本の「「」2020 CST 2019) 「日本の「「」2020 CST 2019) 「日本の「」2020 CST 2019) 「日本の「「」2020 CST 2019) 「日本の「」2020 CST 2019) 「日本の「」2020 CST 2019) 「日本の「」2020 CST 2019) 「日本の「12020 CST 2019)	手動バーションアップ開始

本機の設定をファイルに保存する、ファイルから設定を読み込む、設定を工場出荷値に戻すことができます。 左のメニューリストから「システム管理」→「設定保存・読み込み・初期化」を選択します。

 ➡ FGN1300設定項目 ➡ 状態表示 ■ ネットワーク設定 	設定保存・読み込み・初期化
□ システム管理 	設定ファイルの保存、読み込み、初期化をします。
- システムモニタ - 時刻情報設定	設定をファイルに保存保存
DOS検知・防御設定 ネットワークユーティリティ	設定をファイルから読み込む ファイルを選択 選択されていません 読込
 → システムロク → ファームウェアバージョンアップ → 設定保存・読み込み・初期化 → ユーザー・パスワード設定 → 再起動 → ログアウト 	設定を工場出荷値に戻す 実行 ※クリック直後より、初期化のための再起動が実行されます

項目	内容
設定をファイルに保存	〔保存〕ボタンをクリックすると、本機に設定されている情報を設定ファイルと
	して保存、取得することができます。
設定をファイルから読み込む	〔ファイルを選択〕ボタンをクリックすると、任意の場所に保管している設定フ
	アイルを本機上にセットすることができます。
	設定ファイルをセットした後に、〔読込〕ボタンをクリックすると、設定ファイル
	の内容を反映することができます。 <mark>※1</mark>
設定を工場出荷値に戻す	〔実行〕ボタンをクリックすると、本機の設定が全て工場出荷値に戻ります。
	*2

※1:〔読込〕ボタンをクリックした直後より、反映作業と再起動が実施されます。 ※2:〔実行〕ボタンをクリックした直後より、初期化作業と再起動が実施されます。 本機の WebGUI ヘログインする際のユーザー名とパスワードを設定します。 左のメニューリストから「システム管理」→「ユーザー・パスワード設定」を選択します。

デibergate Inc. 株式会社ファイバーゲート	
 ⇒FGN1300設定項目 ↓ 状態表示 申 ネットワーク設定 申 システム管理 ↓ ● ジステムご管理 ↓ ● ジステム工会 申 助家別情報設定 ↓ ● DoSt検知・防御設定 ↓ ● DoSt検知・Nmの ↓ ● DoSt検知・Nmの ↓ ● Dotstward ↓ ● D	ユーザー名・パスワード設定 本機の設定画面にアクセスするためのユーザー名・パスワードを設定します。 ユーザー名とパスワードを空欄に設定すると、ユーザー名・パスワードによる保護が無効となります。 新しいてスワード 新しいてスワード 新しいてスワード(再入力) 「キャンセル」 設定変更 ※クリック直後より、設定内容が反映されます

項目	内容
新しいユーザー名	新しいユーザー名を入力します。
新しいパスワード	新しいパスワードを入力します。
新しいパスワード(再入力)	新しいパスワードで入力した同一内容を入力します。
〔設定変更〕ボタン	ボタンをクリックすると、即時変更内容が反映されます。

6 再起動とログアウト

本機の再起動とログアウトを行います。

● 再起動

左のメニューリストから「再起動」を選択します。

Fibergate Inc. 株式会社ファイバーゲート	
➡FGN1300設定項目 → い	再起動
 申 → システム管理 → ● 再起動 → ● ログアウト 	本機の再起動を行います。 再起動中は、有線LAN通信が切断されます。再起動が終わるまで本機の電源は切らないで下さい。
	再起動 ※クリック直後より、再起動が実行されます

項目	内容
〔再起動〕ボタン	ボタンをクリックすると即時、本機の再起動が開始します。

● ログアウト

左のメニューリストから「ログアウト」を選択します。

 ➡ FGN1300設定項目 ➡ 状態表示 ➡ ネットワーク設定 ➡ システム管理 ➡ 再起動 ➡ ログアウト 	ログアウト ログアウトしてよろしいですか? ログアウト

項目	内容
[ログアウト]ボタン	ボタンをクリックすると本機の WebGUI からログアウトします。

7 付録

7.1 設定例 - VLAN 設定(同一ネットワーク帯のケース)

- ユースケース・利用条件
- ・ 営業部署と経理部署との間の通信を遮断すること
- ・ 各部署内の通信は許可すること
- ・ 両部署ともネットワーク帯は 192.168.150.0/24 とすること
- ・ 両部署の IP アドレスは FGN1300 の DHCP サーバーより配布すること
- ・ 両部署ともにインターネットへ通信ができること
- ・ 接続ポートは営業部署がLAN1と2を使用し、経理部署がLAN3と4を使用すること



■ 設定値

対象部署	LAN ポート	VID	VLAN IP グループ	グループ IP アドレス
営業部署	LAN1	100	グループ 0	192.168.150.0/24
	LAN2			
経理部署	LAN3	200		
	LAN4			

■ 設定内容

	VLAN設定									
	VLANの設定を行います。 • 同一のVLAN IDで設定されたLANポート間の通信を許可します。									
	 異なるのVLAN IDで設定されたLANボート間の通信を遮断します。 VLAN IP グループ0は、IPv4,IPv6通信の両方に対応します。 VLAN IP グループ1~3は、IPv4通信のみの対応となります。 									
1	D VLANを有効にする									
	VLAN ID・IP クルーフ 設定 インタフェース 種別 Tag Trunk VLAN ID(2~4094) VLAN IPグループ									
2	LAN1	有綴	RLANポート				100		グループ0 🔹	
	LAN2	有線	≹LANポート			1	00	5	パループロ ▼	
ন	LAN3	有級	≹LANポート			2	00	5	パループ0 ▼	
J	LAN4	有級	≹LANポート			200		グループ0 🔻		
	VLAN IP設定									
	グループ	VLAN IP	IPアドレ	ス	サブネット	マスク	DHCPサー/	v(-	詳細設定	
	グループ0		192.168.15	50.1	255.255.2	55.0	5.0 有効		LAN設定	
	グループ1		192.168.16	50.1	255.255.255.0		無効		IP設定	
	グループ2		192.168.17		255.255.255.0		無効		IP設定	
	グループ3		192.168.18	30.1	255.255.2	55.0	無効		IP設定	
	キャンセル	設定の	4 R存 適F	Ħ						

- ① VLANを有効するにチェックを入れる
- ② LAN1・2 インタフェースの VLANID に 100 を入力し、グループ 0 を選択する
- ③ LAN3・4 インタフェースの VLANID に 200 を入力し、グループ 0 を選択する
- ④ 〔適用〕ボタンをクリックし、再起動後に設定が反映したら完了

- ユースケース・利用条件
- ・ 営業部署と経理部署との間の通信を遮断すること
- 各部署内の通信は許可すること
- ・ ネットワーク帯は営業部署が192.168.10.0/24、経理部署が192.168.20.0/24とすること
- ・ 両部署の IP アドレスは FGN1300 の DHCP サーバーより配布すること
- ・ 両部署ともにインターネットへ通信ができること
- ・ 接続ポートは営業部署がLAN1と2を使用し、経理部署がLAN3と4を使用すること



■ 設定値

対象部署	LAN ポート	VID	VLAN IP グループ	グループ IP アドレス
営業部署	LAN1	10	グループ 0	192.168.10.0/24
	LAN2			
経理部署	LAN3	20	グループ 1	192.168.20.0/24
	LAN4			

■ 設定内容

	VLAN設定							->	LAN設定 ④	-(1)	
	VLANの設定を行います。									本機のLAN側IPアドレス、サ 本ページで設定が変更されま 変更内容を動作に反映させる	ブネットマスク、DHCPサーバーの設定を行います。 こした。 いためには、本職を再起動する必要があります。
	 同一のVLAN IDで設定されたLANポート間の通信を許可します。 異なるのVLAN IDで設定されたLANポート間の通信を遮断します。 VLAN IP グループのは、IPv4,IPv6通信の両方に対応します。 VLAN IP グループ1〜3(は、IPv4通信のみの対応となります。 								IPアドレス サブネットマスク DHCPサーバー設定 DHCPサーバー	192.168.10.1 255.255.255.0 有効 ▼ 本 1.59.250.250.0	
1	✓ VLANを有効にする							付ラドアトレス報告	元編 192 168 10 30 終了 192 168 10 254 固定IPアドレス付与設定		
	インタフェース	<i>χ</i>	種別	Tag	Trunk	VLAN ID(2~40	94) V	/LAN IPグループ		リース期限 ホスト名	240 (15-10080 分) FGN1300
2	LAN1	有線	≹LANポート			10	R	グループ0 🔹		802.1d Spanning Tree	無効▼
	LAN2	有続	≹LANポート			10		グループ0			キャンセル 設定保存 閉じる
3	LAN3 LAN4	有約	RLANボート RLANポート			20		グループ0 ・		グループ1IP	<u>設定 (約(1)</u>
	VI AN ID 热中										
	グループ	VLAN IP	IPアドレ	ス	サブネットマ	スク DHCPサ	- <i>K</i> -	詳細設定		本ページで設定が変更されま 変更内容を動作に反映させる	した。 ためには、木機を再起動する必要があります。
	グループ0		192.168.1	50.1	255.255.25	5.0 有	th (4	LAN設定		グループ1IPアドレス	192.168.20.1
5	グループ1		192.168.1	60.1	255.255.25	5.0 有	助	IP設定		グループ1サフネットマス グループ1DHCPサーバー設定	⊅ [255.255.255.0 €
	グループ2		192.168.1	70.1	255.255.25	5.0 無	助	IP設定		DHCPサーバー 付与IPアドレス範囲	有効▼ 先頭 192.168.20.30
	グループ3		192.168.1	80.1	255.255.25	5.0 無	助	IP設定			終了 192.168.20.254 クライアント表示
	キャンセル	設定的	保存 適	Ħ						リース期限 ドメイン名	国定IPアドレス付与設定 240 (15-10080分)
											キャンセル 設定保存 閉じる

① VLAN を有効するにチェックを入れる

② LAN1・2 インタフェースの VLANID に 10 を入力する

- ③ LAN3・4 インタフェースの VLANID に 20 を入力する
- ④ グループ 0 の[LAN 設定]ボタンをクリックする
- ④-(1) IP アドレス(192.168.10.1)、DHCP 付与 IP アドレス範囲(192.168.10.30-254)を設定し、〔設定保存〕
 ボタンをクリックする
- ⑤ グループ1の VLAN IP にチェックを入れ、〔IP 設定〕のボタンをクリックする
- ⑤-(1) IP アドレス(192.168.20.1)、DHCP 付与 IP アドレス範囲(192.168.20.30-254)を設定し、〔設定保存〕 ボタンをクリックする

✓ VLANを有効にする										
VLAN ID・IPグループ 設定										
インタフェーン	z	種別	Tag	Trunk	VLA	N ID(2~409	94)	VLAN IPグループ		
LAN1	有線	≹LANポート			1	0	[グループ0 🔹		
LAN2	有級	RLANポート			10		[グループ0 🔻		
LAN3	有紙	≹LANポート			2	0	6	グループ1 🔹		
LAN4	有總	RLANポート			20		[グループ1 🔹		
VLAN IP設定										
グループ	VLAN IP	IPアドレ	ス	サブネットマ	スク	DHCPサ	-)(-	詳細設定		
グループ0		192.168.1	0.1	255.255.255.0		有多	劝	LAN設定		
グループ1		192.168.2	0.1	255.255.25	5.0	有効		IP設定		
グループ2 192.168.17			70.1	255.255.25	5.0	無刻	劝	IP設定		
グループ3	30.1	255.255.25	5.0	無刻	劝	IP設定				
キャンセル	設定の	(/) 宋存 適F	Ħ							

⑥ LAN3と4の VLAN IP グループにグループ1 を選択する

⑦ 〔適用〕ボタンをクリックし、再起動後に設定 が反映したら完了

※設定完了後は、設定 PC の IP アドレスを変更した IP アドレス帯に合わせる必要があります

7.3 工場出荷值一覧

項目	初期値				
ログインユーザー名	admin				
ログインパスワード	admin				
LAN 設定					
IP アドレス	192.168.150.1				
サブネットマスク	255.255.255.0				
DHCP サーバー機能	有効				
	先頭:192.168.150.30				
小 → □ アトレス 範囲	終了:192.168.150.209				
リース期限	240 分				
WAN 設定					
IPv4 接続モード	DHCP クライアント				
IPv6 接続モード	V6 コネクト				
システム管理					
システムモニタ	無効				
NTP クライアント	無効				
DoS 検知·防御設定	無効				

7.4 制限值一覧

項目	入力·登録制限值
ログインユーザー名	16 文字
ログインパスワード	32 文字
LAN 設定	
DHCP 固定 IP アドレス	20 件
ファイアウォール	
MAC フィルタリング	20 件
URL フィルタリング	20 件
ルーター宛フィルタリング	100 件
ルーター通過フィルタリング	100 件
ポートマッピング	200 件

7.5 製品仕様

カテゴリ	項目	概要	備考
ハードウェア	CPU	1. 3GHz	
	RAM	512MB DDR3	
	ROM	128MB	
	ボタン	電源スイッチ	
		リセットボタン	
	LED	❹(電源)	緑色
		W1 (WAN)	緑色
		L1~L4 (LAN1~4)	緑色
		S1~S3 (STATUS1~3)	緑色
	イーサネット:LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45 \times 4	
	イーサネット:WAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45 \times 1	
	電源	DC12V/2A(50/60Hz)	
		Power over Ethernet(IEEE802.3af/at 準拠)	
	外形寸法	約 167 (W) × 117 (H) ×30 (D) mm	突起部除く
	質量	約 250g	製品本体のみ
	消費電力	最大:約 5. 0W	
	動作環境	温度:-10~45℃、湿度 5~90%	結露なきこと
	保存環境	温度:-20~70℃、湿度 5~95%	結露なきこと
有線 LAN	対応規格	IEEE802.3i (10BASE-T)	
		IEEE802. 3u (100BASE-TX)	
		IEEE802. 3ab (1000BASE-T)	
		IEEE802.3af (Power over Ethernet)	
	インタフェース	RJ-45 ポート × 5	
	伝送速度	10/100/1000Mbps (オートネゴシエーション、オート MDI/MDI-X)	

カテゴリ	項目	概要	備考
ソフトウェア	WAN 回線	IPv4 IP アドレス固定(手動設定)	
		IPv4 DHCP クライアント	
		IPv4 PPPoE クライアント	
		v6 コネクト(IPv4 over IPv6 接続)※1	
	アドレス変換	NAPT(IP マスカレード)、ヘアピン NAT	
	IPv4 ファイアウォール	MAC フィルタリング	
		URL フィルタリング	
		パケットフィルタリング	
		ポートマッピング	
	IPv6 ファイアウォール	IPv6 SPI (Stateful Packet Inspection)	常に有効
	LAN 基本機能	IP アドレス固定付与設定	
		DHCP サーバー(有効/無効)	
	VLAN 機能	ポートベース VLAN、マルチプル VLAN、 タグ VLAN(IEEE802. 1Q)	
	ログ機能	システムログ	
	コンフィグ管理	保存/リストア	
	設定UI	WebGUI	
ラベル	底面パネル	型番、販売元、認証ロゴ (JATE、VCCI class-A) シリアル番号、LAN MAC アドレス (各バーコード)	

※1:以下の Pv6 通信を利用したサービスについては動作保証しておりません。

·IPv6 マルチキャスト通信を利用した通信サービス

・本製品の上位側からの IPv6 アドレスの払い出しが DHCPv6-PD を利用した通信サービス

7.6 筐体寸法



単位:mm

7.7 トラブルシューティング/Q&A 集

Q. 電源が入らない。(本機の電源スイッチを ON にしても電源 LED が点灯しない)

- 1. 電源アダプタと電源コードが正しく接続されているか確認してください。
- 2. 本機と電源プラグが正しく接続されているか確認してください。
- 3. PoE 給電を行っている場合、WAN ポートにLAN ケーブル(RJ45)が正しく接続されているか確認してください。

Q. 本機の WebGUI にアクセスできない。

- 1. 接続端末(PC 等)と本機の LAN ポートが、LAN ケーブル(RJ45)で正しく接続されているか確認してください。
- 2. 接続端末(PC 等)が接続する本機の LAN の LED が点灯しているか確認してください。
- 3. 接続端末(PC 等)の LAN 設定の IP アドレスが自動取得になっているか確認して下さい。
- 4. 接続端末(PC 等)の IP アドレスを固定設定にしている場合、ルーターの IP アドレスと重複していないか確認して ください。

Q. 本機を介して、インターネットへ接続できない。

- 1. WAN の IP アドレスが正しく取得されているか確認してください。
- 2. 接続端末(PC 等)の LAN の IP アドレスが自動取得になっているか確認してください。
- 3. 接続端末(PC 等)がルーターから配布される IP アドレスを正しく取得しているか確認してください。
- 4. 接続端末(PC 等)のデフォルトゲートウェイ、DNS が正しく取得、設定されているか確認してください。
- 5. 接続端末(PC 等)の IP アドレスを固定設定にしている場合、ルーターのネットワーク帯と同じ値になっているか 確認してください。

本書の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

株式会社ファイバーゲート

[URL] https://www.fibergate.co.jp/